




Utilizzo dei gommini per fustini EasyKEG



Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 10 e 30 °C.

Disinfettare i gommini immergendoli in peracetico allo 0,3%.

Prima di utilizzare altri prodotti disinfettanti verificarne la compatibilità e le modalità di utilizzo.

Come chiudere i fustini:

- Inserire il gommino dritto nel foro;
- Premere il gommino verso il basso finché la guarnizione non scende completamente all'interno del fustino;
- La profondità dipende dall'attrezzatura e varia in ciascun caso specifico;
- Deviazione massima dal centro del fustino 1 mm;
- Cilindro pneumatico consigliato: Ø 63 mm, pressione minima di funzionamento 5,5 bar.

Si raccomanda di effettuare verifiche periodiche a campione dei gommini inseriti rimuovendo il tappo.

Seguendo queste istruzioni per la chiusura dei fustini si otterranno i risultati migliori.

